

Shark[®] **SpeedStyle**[™]

Finalizador e Secador de
Alta Velocidade RapidGloss[™]

GUIA DE MODELAGEM



FOR ALL HAIRKIND[™]

Conheça seu SpeedStyle™.

Índice

Introdução:

Como funciona	1
Conheça seus modeladores	2


Acessórios exclusivos Shark Beauty™:

Escova QuickSmooth	4
Escova de retoque expresso	6
Finalizador RapidGloss™	8

Acessórios tradicionais Shark Beauty™:

Concentrador Turbo	10
Difusor DefrizzFast	12
Pente com dentes largos para levantar e esticar os fios.....	14

Como funciona



DICA: As 3 luzes vermelhas de temperatura estarão desligadas quando o **jato de ar frio** estiver ativado.

Funcionalidades IQ Speed Styling e Drying™

Este modelo pode não incluir todos os modeladores.

1

Finalizador RapidGloss™:

Elimina o frizz e os fios rebeldes
Usa a tecnologia Coanda para atrair o frizz e os fios rebeldes automaticamente e removê-los em segundos.



2

Escova QuickSmooth:

Seque, dê volume e suavize tudo de uma só vez
2 tipos de cerdas
Combinação de cerdas de volumização e suavização para agarrar, suavizar e dar brilho aos cabelos.



3

Concentrador Turbo:

Modele e seque ao mesmo tempo
Passagem de ar hiperconcentrada para uma secagem rápida e precisa.
Gira para uma modelagem fácil.



Locais de toque frio

Segure os acessórios aqui ao removê-los.



Difusor DefrizzFast:

Secagem rápida e uniforme da raiz até a ponta
Use a manivela para estender ou retrair os dentes para obter um fluxo de ar personalizável.



Pente com dentes largos para levantar e esticar os fios:

Estique e alongue das raízes às pontas
Usa duas fileiras e dois comprimentos de dentes para alisar e alongar cachos e espirais naturais.



Locais de toque frio

Segure os acessórios aqui ao removê-los.



4

Escova de retoque expresso:

Suaviza e doma franjas, camadas e extremidades
2 tipos de cerdas
Combinação de cerdas volumizadoras e suavizadoras para maior tensão, suavidade e brilho.

5

6

Obtenha penteados estilo blowout volumosos.

Configuração:  ar   |   temp 



Escova QuickSmooth



Comece com 80% dos cabelos secos. Para obter melhores resultados, divida e desembaraçar o cabelo conforme desejado para ajudar a aumentar o volume na raiz.

Dica de Profissional: Aplique produtos para cabelo ou seladores de modelagem conforme desejado.



Pressione o botão na lateral da escova para girá-la na orientação desejada. Para um penteado elegante, comece colocando a escova perto das raízes para encaixar as cerdas.



Use um movimento de arredondamento enquanto escova o cabelo para encaixar as cerdas suaves e segurar suavemente o cabelo.

Dica de Profissional: Para volume e formato, escove por baixo da raiz.



Repita nas partes restantes até que o cabelo tenha secado em um estilo blowout elegante.

Dica de Profissional: Defina seu estilo e ajude a reduzir o frizz pressionando o botão de jato de ar frio.

Dicas adicionais de modelagem:

- Se você tiver cabelos espessos, tente escovar mechas menores para obter resultados mais suaves.
- Se você tiver cabelos cacheados ou crespos, tente escovar repetidamente mechas menores e aumente o calor para ajudar a obter um estilo mais liso.
- Para aumentar o volume, coloque a escova sob a mecha perto das raízes e escove para cima usando um movimento de arredondamento.

Traga o movimento.

Configuração: ar | temp



Escova de retoque expresso



Comece com 90% dos cabelos secos.

Dica de Profissional: Aplique produtos para cabelo ou seladores de modelagem conforme desejado.



Divida o cabelo conforme desejado. Para blowouts volumosos, comece colocando a escova redonda sob o cabelo perto das raízes.

Dica de Profissional: Para um volume ainda maior, segure a escova sob o cabelo perto das raízes durante 3 segundos antes de escovar para fora.



Com auxílio do pegador, escove para fora das raízes até as extremidades para encaixar as cerdas e segure o cabelo delicadamente.

Dica de Profissional: Para obter mais volume, escove o cabelo para cima.



Para modelar franjas ou pontas, coloque o cabelo na escova e gire a escova para secar e modelar.

Dica de Profissional: Defina seu estilo e ajude a reduzir o frizz pressionando o botão de jato de ar frio.

Dicas adicionais de modelagem:

- Se tiver cabelos espessos, tente aumentar o calor para obter resultados ainda mais rápidos.
- Se você tiver cabelos cacheados ou crespos, tente aumentar o calor para ajudar a obter um estilo mais liso.
- Para mais volume e forma, escove no sentido oposto ao modo como o cabelo cai, girando para suavizar e secar.
- A escova é melhor usada para terminar de modelar as partes e pontas do cabelo que estão enquadrando o rosto.

Dos cabelos com frizz para cabelos brilhantes.

Configuração:  ar |  |  temp | 



Finalizador RapidGloss™



Comece com cabelos completamente secos que foram modelados com o concentrador Turbo, a escova QuickSmooth ou a escova de retoque expresso.

Dica de Profissional: Funciona melhor em cabelos lisos ou alisados.



Comece na parte superior da cabeça, perto das raízes. Segure até que o cabelo seja atraído.



Deslize lentamente o finalizador RapidGloss™ pelo comprimento do seu cabelo. Toque suavemente o cabelo com a ferramenta, sem precisar pressioná-lo contra a cabeça.



Repita ao redor da cabeça.

Dicas adicionais de modelagem:

- Se você tiver cabelos mais finos, poderá diminuir o fluxo de ar para ajudar a reduzir os fios rebeldes.
- Se você tiver cabelos mais finos, poderá diminuir o calor.

Blowouts elegantes, facilitados.

Configuração:  ar  |  temp 



Concentrador turbo



Comece com o cabelo úmido. Seque com cuidado, aplicando o fluxo de ar das raízes às pontas.

Dica de Profissional: Aplique produtos para cabelo ou seladores de modelagem conforme desejado.



Quando o excesso de umidade desaparecer, comece a modelar com uma escova redonda. Gire o concentrador para que o fluxo de ar esteja sempre alinhado com a escova redonda.



Aplique calor em um movimento descendente para suavizar.

Dica de Profissional: Aplique calor nas pontas para modelar e fazer as curvas.




Termine a modelagem definindo a forma nas pontas e pressionando o botão de jato de ar frio.

Dicas adicionais de modelagem:

- Se você tiver cabelos finos, tente reduzir o fluxo de ar para ajudar a reduzir o frizz.
- Para criar cachos, enrole o cabelo em torno de uma escova redonda e seque-o no lugar usando o concentrador.
- Para aumentar o volume, coloque uma escova redonda sob as raízes e escove para cima enquanto seca com o concentrador.
- Para obter mais cachos nas pontas, enrole as extremidades do cabelo em uma escova redonda e seque no lugar usando o concentrador.

Defina seus cachos naturais.

Configuração:  ar  |  temp 



Difusor DefrizzFast



Comece com o cabelo seco com uma toalha. Trabalhando ao redor da cabeça, faça cachos a partir das pontas entre as pétalas do difusor.

Dica de Profissional: Aplique produtos para cabelos cacheados ou seladores de modelagem conforme desejado para molhar o cabelo.



Para obter mais volume, deslize a alavanca para estender os dentes e elevar as raízes.

Dica de Profissional: Junte os cabelos no difusor com os dentes retraídos e estenda-os ao alcançar as raízes para aumentar a aderência e maximizar o fluxo de ar.



Traga o difusor até as raízes. Faça uma pausa e espere.



Se desejado, gire de cabeça para baixo e agrupe os fios a partir de baixo para obter mais volume.

Dica de Profissional: Mantenha a integridade dos seus cachos naturais alternando entre temperatura baixa e o botão de jato de ar frio.

Dicas adicionais de modelagem:

- Aplique produtos para cabelos cacheados nos cabelos molhados antes de secar para ajudar a definir os cachos e reduzir o frizz.
- Se tiver cabelos espessos, tente aumentar o calor para obter resultados ainda mais rápidos.

Alise seus cabelos naturais.

Configuração:  ar |  |  temp 

Pente com dentes largos para levantar e esticar os fios



Comece com o cabelo seco com uma toalha. Divida o cabelo conforme desejado. Certifique-se de desembaraçar cada mecha para ajudar a evitar que os cabelos fiquem presos.

Dica de Profissional: Aplique seus produtos de modelagem favoritos conforme desejado.



Penteie lentamente o cabelo das raízes as pontas. Continue penteando a mecha até que o cabelo esteja alisado e seco.

Dica de Profissional: Segure as pontas do cabelo enquanto penteia para aumentar a tensão e o comprimento.



Repita nas partes restantes. Pressione o botão de jato de ar frio para fixar sua modelagem.

Dica de Profissional: Solte e reoriente o pente conforme necessário para alcançar facilmente todas as áreas da cabeça.



Continue modelando o cabelo alisado conforme desejado.

Dicas adicionais de modelagem:

- Para aumentar o volume na raiz, penteie o cabelo para cima.
- Diminua o calor para ajudar a manter a textura do cabelo enquanto alisa.

Shark BEAUTY™

© 2024 SharkNinja Operating LLC.

SHARK é uma marca registrada da SharkNinja Operating LLC.

FOR ALL HAIRKIND, RAPID GLOSS, SHARK BEAUTY, e SPEEDSTYLE são marcas comerciais
da SharkNinja Operating LLC.

HD300BZ_Series_StyleGuide_MP_Mv2